



Technické údaje

BX 750	
Typ	610 750 000
Obj. číslo	áno
Regulácia otáčok	áno
Predvoľba otáčok	áno
Pravý-ľavý chod	750 W
Příkon	390 W
Výkon	2
Počet rýchlostí	
Otáčky:	
Volnobeh:	1.chod 125-875 min ⁻¹ 2.chod 250-2000 min ⁻¹
Zataženie:	1.chod 800 min ⁻¹ 2.chod 1850 min ⁻¹
Frekvencia príklepu:	1.chod 4700 min ⁻¹ 2.chod 4300 min ⁻¹
Upínanie:	SDS plus
Vŕtanie:	do ocele 13 mm do dreva 35 mm do betónu 28 mm
Skrutkovanie:	do dreva 8 mm
Krčok vretena:	43 mm
Hmotnosť:	2,6 kg
Trieda ochrany:	II

Naše el. ručné náradie je odrušené v súlade so smernicami 76/889/EHS, 82/499/EHS, DIN 57 875/VDE 0875, ako i ostatnými všeobecne záväznými technickými predpismi a normami.

Dvojitá izolácia poskytuje optimálnu ochranu proti úrazom elektrickým prúdom. Náradie má medzinárodné označenie.

OVLÁDACIE PRVKY

- vypínač s riadiacou elektronikou
- aretačné tlačítko
- prepínač pravý-ľavý chod
- prepínanie prevodov (1 a 2 prevod, sekkanie)
- prepínač príklepového vŕtania a vŕtania
- zaistovacia objímka
- rýchloupínanie SDS plus
- ochranná manžeta proti prachu
- sieťový kábel - modul
- koncovka sieťového kábla
- adaptér
- prídavná rukoväť

PRÍSLUŠENSTVO

Plastový kufrik, prídavná rukoväť, hĺbkový doraz, adaptér SDS-plus/ 1/2", rýchloupínacie skľučovadlo, mazací tuk, návod k obsluhu, záručný list.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY A OCHRANA PRED ÚRAZOM

- Bezpečná práca s náradím je možná iba za predpokladu dôkladného oboznámenia sa s návodom na jeho používanie a s priloženými bezpečnostnými pokynmi a ich striktného dodržiavania.
 - Pred každým použitím náradia, náradie, sieťovú šnúru a zástrčku skontrolujte. Zistené poškodenia nechajte odstrániť odborníkom.
 - Náradie sa nesmie používať vlhké a vo vlhkom prostredí.
 - Pri práci používajte ochranné rukavice, chrániče sluchu a pevnú obuv.
 - Pred akoukoľvek manipuláciou s náradím, zástrčku privodnej šnúry vytiahnite zo zásuvky. Náradie neprenášajte za privodnú šnúru.
 - Zástrčku pripájajte do zásuvky iba pri vypnutom náradí. Po skončení práce zástrčku vytiahnite zo zásuvky.
 - Náradie a príslušenstvo odkladajte na bezpečnom mieste mimo dosahu detí.
 - Pri práci na voľnom priestranstve používajte predĺžovacie šnúry a zástrčky určené na prácu vonku.
 - Náradie pri práci držte vždy oboma rukami. Dbajte na stabilnú polohu celého tela.
 - Osoby mladšie ako 16 rokov nesmú náradie používať.
- Ďalšie bezpečnostné pokyny nájdete v závere tohto návodu.